Kod produktu: ZB-6BAR

Zawór bezpieczeństwa 6 bar 1/4" Pneumatico

43,05 zł



Zawór bezpieczeństwa do kompresora 6 bar 1/4"

Dane techniczne:

- ciśnienie 6 bar
- przyłącze 1/4"

Zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu 6 bar i przyłączu 1/4" jest ważnym elementem w systemie pneumatycznym kompresora, który gwarantuje bezpieczne i niezawodne działanie.

- Ciśnienie, przy którym zostanie aktywowany zawór bezpieczeństwa, wynosi 6 bar. Gdy ciśnienie w kompresorze osiągnie lub przekroczy tę wartość, zawór zostanie otwarty, aby zwolnić nadmiar ciśnienia i chronić kompresor przed uszkodzeniem.
- Przyłącze zaworu bezpieczeństwa ma rozmiar 1/4", co oznacza, że jest kompatybilne z innymi elementami instalacji kompresora o tym samym rozmiarze gwintu. Ułatwia to połączenie zaworu bezpieczeństwa z innymi elementami układu pneumatycznego.

- Zawór bezpieczeństwa jest niezbędnym elementem w kompresorze, ponieważ zapewnia ochronę przed nadmiernym ciśnieniem, które może prowadzić do uszkodzenia kompresora lub innych elementów instalacji. Gdy ciśnienie w kompresorze osiągnie ustaloną wartość (6 bar), zawór otwiera się automatycznie, aby zmniejszyć ciśnienie i przywrócić bezpieczne warunki pracy.